

Dica Técnica – Sistema Sem Fio Spectra

Os painéis da linha Spectra possuem várias facilidades destinadas a utilização dos sistemas sem fio da Paradox. Nesta edição iremos abordar algumas destas funções.

Procedimento para acessar a programação dos painéis Spectra:

[ENTER] + Cód Instalador [0000] (Padrão de Fábrica)

Opções Gerais Sem-Fio:

Endereço 129

Tecla [5]	Supervisão Módulo Sem fio	→ Deve ser habilitada sempre que for utilizado um sistema sem fio Omnia ou Liberator
Tecla [6]	Supervisão Bateria Baixa Módulo Sem Fio	→ Deve ser habilitado quando for supervisionada a bateria dos transmissores. (Recomendado)

Opções Arme/Desarme Sem-Fio:

Endereço 131

Tecla [3]	Aviso de Sirene exclusivo no Arme com Controle Remoto	→ Quando está opção está habilitada a sirene irá emitir os bips de aviso somente no arme pelo Controle.
Tecla [4]	Sem Retardo de saída no arme com Controle Remoto	→ Quando está opção está habilitada o sistema é armado imediatamente após o acionamento do Controle Remoto.
Tecla [6]	Restringir arme em falha de supervisão nos transmissores	→ Esta opção inibe o arme caso ocorra uma falha na supervisão de presença de um dos transmissores sem fio
Tecla [7]	Gerar falha de supervisão em uma zona anulada	→ Quando habilitada não é gerada a falha de supervisão, quando desabilitada a falha é gerada e indicada no teclado

Opções Zonas Sem-Fio:

Endereço 132

Teclas [1] & [2]	Reconhecimento de Tamper (Sensores com e sem fio)	→ Teclas 1 e 2 desligadas Tamper Desabilitado Teclas 1 desligada e 2 ligada Tamper indicado no teclado Teclas 1 ligada e 2 desligada Tamper indica alarme silencioso Teclas 1 e 2 ligadas Tamper indica alarme audível 24 Horas
Teclas [7] & [8]	Supervisão Transmissores Sem Fio	→ Teclas 1 e 2 desligadas supervisão Desabilitada Teclas 1 desligada e 2 ligada falha supervisão indicada no teclado Teclas 1 ligada e 2 desligada falha indicada em alarme silencioso Teclas 1 e 2 ligadas falha de supervisão gera alarme audível 24 Horas

Programação dos Transmissores Sem Fio

Designação de Zonas

[601]	__/_/_/_/_ = Número de Série Transmissor 1 (Zona de Expansão 1)
[602]	__/_/_/_/_ = Número de Série Transmissor 2 (Zona de Expansão 2)
[603]	__/_/_/_/_ = Número de Série Transmissor 3 (Zona de Expansão 3)
[604]	__/_/_/_/_ = Número de Série Transmissor 4 (Zona de Expansão 4)
[605]	__/_/_/_/_ = Número de Série Transmissor 5 (Zona de Expansão 5)
[606]	__/_/_/_/_ = Número de Série Transmissor 6 (Zona de Expansão 6)
[607]	__/_/_/_/_ = Número de Série Transmissor 7 (Zona de Expansão 7)
[608]	__/_/_/_/_ = Número de Série Transmissor 8 (Zona de Expansão 8)

Opções Receptor5

Endereço 610

Tecla [1]	Supervisão Transmissores Sem fio	→	Ligada Habilita Supervisão Desligada Desabilita Supervisão
Tecla [2]	Tempo de Supervisão (Deve ser configurada nos Transm.)	→	Supervisão de 12 em 12 Horas Supervisão de 12 em 12 Minutos
Tecla [3] & [4]	Configuração de PGM	→	Configuração das Saídas PGM do Receptor

Endereço 610 – Tamper do Receptor

[615] _/_/_ (001 a 008 = entradas de expansão destinada a supervisão de tamper do receptor.)

Endereço 630 – Visualização do Número de Série do Transmissor

[630] Acesse este endereço e pressione a chave de tamper do transmissor ou dois botões do controle remoto. O teclado emitirá um bip de confirmação e irá mostrar o número de série do transmissor.

Visualização do Nível de Sinal dos Transmissores

Acesse o endereço da entrada e pressione a chave de tamper do transmissor para visualizar o nível de sinal do transmissor. Ignore a primeira leitura, pois ela não é precisa. Uma leitura de 3 ou mais é aceitável.

[631] = Nível de Sinal do Transmissor 1 (Zona de Expansão 1)

[632] = Nível de Sinal do Transmissor 2 (Zona de Expansão 2)

[633] = Nível de Sinal do Transmissor 3 (Zona de Expansão 3)

[634] = Nível de Sinal do Transmissor 4 (Zona de Expansão 4)

[635] = Nível de Sinal do Transmissor 5 (Zona de Expansão 5)

[636] = Nível de Sinal do Transmissor 6 (Zona de Expansão 6)

[637] = Nível de Sinal do Transmissor 7 (Zona de Expansão 7)

[638] = Nível de Sinal do Transmissor 8 (Zona de Expansão 8)